



Bitte beachten Sie folgende Sicherheitshinweise, bevor Sie Ihren neuen Gesichtshaarentferner benutzen. Dadurch lassen sich Unfälle verhüten und Schäden vermeiden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

1. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, von Personen und Kindern mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
2. Benutzen Sie Elektrogeräte nur für ihren bestimmungsgemäßen Gebrauch.
3. Entsorgen Sie Batterien in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen. Entsorgen Sie alte Batterien niemals über den normalen Hausmüll. Batterien von Hitze und heißen Oberflächen fernhalten.
4. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt, sondern ausschließlich für die Benutzung im privaten Haushalt. Wenn das Gerät nicht bestimmungsgemäß gebraucht oder falsch bedient wird, kann für daraus entstehende Schäden keine Haftung übernommen werden!

Sicherheitshinweise

Halten Sie das Gerät von Kindern fern. Wenden Sie das Gerät nicht auf irritierten Hautstellen an.

Bei allergischen Reaktionen sofort die Behandlung abbrechen. Behandeln Sie die Regionen rund um die Augen besonders achtsam. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. Das Gerät nicht in der Sonne liegen lassen oder starker Hitze aussetzen.

Technische Daten

Betrieb über 1 x 1,5V LR06 AM3/AA Batterie. Beim Einsetzen auf korrekte Polung achten. Eine entsprechende Batterie ist im Lieferumfang enthalten.

Batterie einsetzen

Zunächst die obere Kappe vom Gerät abziehen. Dann das Batteriefach öffnen, indem Sie das Unterteil vom Oberteil abziehen und die mitgelieferte Batterie einsetzen. Stecken Sie das Gerät anschließend wieder zusammen.

Anwendung

Der Rasierer ist besonders gut zum Entfernen von Gesichtshaarflaum und kurzen Haaren geeignet. Sollte das Gerät langsamer werden, führen Sie eine Reinigung oder einen Batteriewechsel durch. Ist die Haut vom Haarflaum befreit, kann sie tägliche Pflegeprodukte und Kosmetika optimal aufnehmen.

Inbetriebnahme

Entfernen Sie die Schutzkappe vom Gesichtshaarentferner. Drücken Sie den Einschaltknopf, um das Gerät in Betrieb zu nehmen. Das Gerät arbeitet und die eingebaute LED-Leuchte erleichtert die Arbeit vor dem Spiegel. Um den Haarflaum zu entfernen, führen Sie das Gerät mit kleinen kreisrunden Bewegungen über die zu behandelnden Stellen.

Reinigung und Pflege

Verwenden Sie zum Reinigen der Oberflächen nur ein mit ein wenig Spülmittel angefeuchtetes weiches Tuch. Niemals Scheuermittel oder kratzende Bürsten und Schwämme verwenden. Keinesfalls mit Alkohol, Benzin oder ähnlichen Flüssigkeiten die Oberflächen bearbeiten.

- Vor dem Reinigen das Gerät ausschalten.
- Den Scherkopf durch Drehung entgegen des Uhrzeigersinns vom Gerät abnehmen und mit dem Reinigungspinsel säubern.

Verstauen

Das Gerät nur an einem sauberen, trockenen Ort kindersicher lagern. Bei längerem Nichtgebrauch die Batterie entnehmen.

Entsorgung



Die Produktverpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien. Das Verpackungsmaterial kann an öffentlichen Sammelstellen zur Wiederverwendung abgegeben werden.



Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll!

WEEE Reg.-Nr.: DE16094961

Entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU müssen alle Geräte, die das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne tragen, am Ende der Lebensdauer einer getrennten Abfallentsorgung zugeführt werden. Dabei werden im Altgerät enthaltene Wertstoffe wieder verwendet und die Umwelt geschont. Entsorgung über den Hausmüll ist nicht gestattet.

Weiterführende Auskünfte zur Lage des nächstliegenden Recyclinghofes erteilen die zuständigen kommunalen Verwaltungsbehörden oder Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen.

Batterieentsorgung



Batterien gehören nicht in den Hausmüll!

Jeder Verbraucher ist dazu verpflichtet, Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen der Kommune oder des Handels zu entsorgen. Tragen Sie zum Schutz unserer Umwelt bei und führen Sie alte und nicht mehr verwendbare Batterien den grünen Sammelbehältern mit dem oben angezeigten Logo der GRS (Gemeinsames Rücknahme-System) zu.

Importeur:

Premier Intertrade GmbH
Am Friedhof 2, D-27367 Sottrum



TOP
SELECTION

Mode d'emploi
Épilateurfacial pour dames

Veillez respecter les consignes de sécurité suivantes avant d'utiliser votre nouvel épilateur facial. Cela permet d'éviter les accidents et les dommages.

Utilisation conforme

1. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes y compris les enfants sans expérience et/ou connaissances en la matière, par des personnes aux déficiences physiques, sensorielles ou mentales, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou si elles ont reçu des instructions sur la façon d'utiliser le produit. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
2. N'utilisez les appareils électriques que pour l'usage auquel ils sont destinés.
3. Éliminez les piles conformément à la législation en vigueur. Ne jetez jamais les piles usagées avec les ordures ménagères normales. Tenez les piles éloignées de la chaleur et des surfaces chaudes.
4. Cet appareil n'est pas destiné à un usage commercial, mais exclusivement à un usage privé. Si l'appareil n'est pas utilisé conformément à sa destination ou s'il est utilisé de manière incorrecte, nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages en résultant !

Consignes de sécurité

Tenez l'appareil hors de portée des enfants. N'utilisez pas l'appareil sur une peau irritée. En cas de réactions allergiques, arrêtez immédiatement le traitement. Portez une attention particulière au contour des yeux. N'immergez jamais l'appareil dans l'eau. Ne laissez pas l'appareil au soleil et ne l'exposez pas à une chaleur excessive.

Caractéristiques techniques

Fonctionnement par 1 pile LR06/AA 1 x 1,5 V. Veillez à respecter la polarité lors de l'insertion. Une pile correspondante est incluse dans la livraison.

Mise en place de la pile

Retirez d'abord le capuchon supérieur de l'appareil. Ouvrez ensuite le compartiment de la pile en retirant la partie inférieure de la partie supérieure et en insérant la pile fournie, puis remontez l'appareil.

Application

L'épilateur est particulièrement adapté à l'élimination des poils du visage et des poils courts. Si l'appareil ralentit, nettoyez-le ou remplacez la pile. Une fois la peau débarrassée du duvet, la peau peut absorber de manière optimale les produits de soins quotidiens et les cosmétiques. Pour éliminer le duvet, utilisez l'appareil en effectuant de petits mouvements circulaires sur les zones à traiter. L'appareil ne remplace pas un rasoir à sec conventionnel.

Mise en service

Retirez le capuchon protecteur de l'épilateur facial. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour mettre l'appareil en service. L'appareil fonctionne et la lumière LED intégrée facilite le travail devant le miroir.

Nettoyage et entretien

Utilisez uniquement un chiffon doux imbibé d'un peu de détergent pour nettoyer les surfaces. N'utilisez jamais de nettoyants abrasifs ou de brosses et éponges à gratter. Ne traitez pas les surfaces avec de l'alcool, de l'essence ou des liquides similaires.

- Éteignez l'appareil avant de le nettoyer.
- Retirez la tête de rasage de l'appareil en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et nettoyez-la avec la brosse de nettoyage.

Entreposage

N'entrez l'appareil que dans un endroit propre, sec et inviolable pour les enfants. Retirez la pile si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.

Élimination



L'emballage du produit est composé de matériaux recyclables. Le matériel d'emballage peut être retourné aux points de collecte publics pour être réutilisé.



Les appareils usagés n'ont pas leur place dans les ordures ménagères ! N° d'enregistrement DEEE DE16094961

Conformément à la Directive européenne 2012/19/UE, tous les appareils

portant le symbole barré de la poubelle doivent être éliminés séparément à la fin de leur durée de vie utile. Les matériaux recyclables contenus dans l'ancien appareil sont réutilisés et l'environnement est protégé. L'élimination avec les ordures ménagères n'est pas autorisée. Pour plus d'informations sur l'emplacement du centre de recyclage le plus proche, veuillez-vous adresser aux autorités administratives locales compétentes ou à votre entreprise d'élimination des déchets locale.

Élimination des piles



Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères !

Tout consommateur est tenu de se débarrasser de ses piles dans les points de collecte publics de la municipalité ou du commerce. Contribuez à la protection de l'environnement en ajoutant des piles usagées et inutilisables aux contenants de collecte portant le logo ci-dessus.



Před použitím nového odstraňovače chloupků v obličejí se seznamte s následujícími bezpečnostními pokyny. Tak lze předcházet nehodám, úrazům a škodám.

Použití v souladu s ur ením

1. Tento výrobek není určen k tomu, aby ho používaly osoby a děti s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi či vědomostmi s výjimkou případu, kdy tak činí pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo od této osoby dostaly pokyny, jak mají výrobek používat. Na děti je nutné dohlížet, aby se zajistilo, že si s výrobkem nebudou hrát.
2. Elektrické spotřebiče používejte pouze v souladu s určením.

3. Baterie zlikvidujte pouze v souladu se zákonnými předpisy. Staré baterie nikdy nevyhazujte do běžného domovního odpadu. Nevystavujte baterie působení vysokých teplot a horkých povrchů.
4. Tento přístroj není určen pro komerční použití, ale výlučně pro domácí použití. Pokud se přístroj nepoužívá v souladu s určením nebo se používá nesprávně, nelze za takto vzniklé škody nést odpovědnost!

Bezpe nostní pokyny

Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí. Nepoužívejte přístroj na podrážděných místech na pokožce.

Při alergických reakcích okamžitě přerušete aplikaci. V oblastech kolem očí aplikujte velmi pozorně a opatrně. Neponožte přístroj do vody. Nenechávejte jej ležet na slunci nebo nevystavujte působení vysokých teplot.

Technické údaje

Napájení z baterie 1 x 1,5V LR06 AM3/AA. Při vložení dbejte na správnou polaritu. Odpovídající baterie je součástí dodávky.

Vložení baterie

Nejprve stáhněte horní kryt přístroje. Poté otevřete přihrádku na baterii odtažením spodního dílu od horního a vložte dodanou baterii. Poté přístroj znovu sestavte.

Použití

Produkt je vhodný zejména k odstranění jemných chloupků na obličejí a krátkých chloupků. Pokud se přístroj zpomaluje, proveďte vyčištění nebo výměnu baterie. Je-li pokožka zbavena jemných chloupků, může optimálně absorbovat produkty a kosmetiku denní péče.

Uvedení do provozu

Odstraňte ochranný kryt z odstraňovače chloupků na obličejí. Stisknutím zapínacího tlačítka uvedte přístroj do provozu. Přístroj pracuje a integrované LED světlo ulehčuje práci před zrcadlem. Pro odstranění jemných chloupků aplikujte přístroj malými krouživými pohyby na ošetřovaných místech.

išť ní a údržba

K čištění povrchů používejte pouze měkkou utěrku

navlhčenou v malém množství mycího prostředku. Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, kartáče a houbičky. Povrchy neošetřujte v žádném případě alkoholem, benzínem nebo podobnými kapalinami.

- Před čištěním přístroj vypněte.
- Sejměte stříhací nástavec z přístroje otočením proti směru hodinových ručiček a vyčistěte čistícím štětcem.

Uchovávání

Přístroj uchovávejte pouze na čistém, suchém místě mimo dosah dětí. Pokud jej nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii.

Likvidace



Obal produktu je z recyklovatelných materiálů. Obalový materiál lze odevzdat na veřejných sběrných místech k recyklaci.



Staré spot ebi e nepat í do domovního odpadu!

Reg. číslo WEE: DE16094961

V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU musí být všechny staré spotřebiče označené symbolem přeškrtnuté popelnice na konci životnosti ekologicky zlikvidovány jako tříděný odpad. Přitom se cenné suroviny obsažené ve starém spotřebiči recyklují a šetří se životní prostředí. Vhazovat do domovního odpadu je zakázáno.

Další informace o adrese nejbližšího sběrného dvora získáte u kompetentních úřadů místní samosprávy nebo místní firmy specializované na recyklaci a likvidaci odpadu.

Likvidace baterií



Baterie nepat í do domovního odpadu!

Každý spotřebitel je povinen odevzdat baterie na veřejných sběrných místech nebo v obchodě (sběrné nádoby). Přispějte k ochraně našeho životního prostředí a vhaďte staré a již nepoužitelné baterie do zelených sběrných nádob s výše zobrazeným logem GRS (Gemeinsames Rücknahme-System).