

Entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU müssen alle Geräte, die das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne tragen, am Ende der Lebensdauer einer getrennten Abfallentsorgung zugeführt werden. Dabei werden im Altgerät enthaltene Wertstoffe wiederverwendet und die Umwelt geschont. Entsorgung über den Hausmüll ist nicht gestattet.

Weiterführende Auskünfte zur Lage des nächstliegenden Recyclinghofes erteilen die zuständigen kommunalen Verwaltungsbehörden oder Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen.

Batterieentsorgung



Batterien gehören nicht in den Hausmüll!

Jeder Verbraucher ist dazu verpflichtet, Batterien bei den öffentlichen

Sammelstellen der Kommune oder des Handels zu entsorgen. Tragen Sie zum Schutz unserer Umwelt bei und führen Sie alte und nicht mehr verwendbare Batterien den Sammelbehältern mit dem oben angezeigten Logo zu.

GARANTIE

Wir leisten 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum für Material- und Fabrikationsfehler des Produktes. Sollte dieses Produkt wider Erwarten nicht einwandfrei funktionieren, wenden Sie sich zunächst bitte an den unten angegebenen Kundenservice. Nur so ist ein für Sie kostenfreier Austausch des defekten Geräts möglich.

Bitte bewahren Sie unbedingt den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Die Garantieleistung bezieht sich auf mögliche Mängel, die durch Material- und Fertigungsfehler aufgetreten sind. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserem autorisierten Kundenservice vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Wichtiger Hinweis: Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst telefonisch oder per E-Mail, bevor Sie defekte Produkte einsenden:

ZEITLOS VERTRIEBS GMBH

Service Center

E-Mail: info@zeitlos-vertrieb.de

Tel.: +49 (0) 7667 833-399

Fax: +49 (0) 7667 833-952

(Mo.-Fr. 8 – 18 Uhr) zum regulären Festnetztarif

Importeur:

Premier Intertrade GmbH

Am Friedhof 2

D-27367 Sottrum

Bedienungsanleitung Gesichtshaarentferner PI-158

Bitte beachten Sie folgende Sicherheitshinweise, bevor Sie Ihren neuen Gesichtshaarentferner benutzen. Dadurch lassen sich Unfälle verhüten und Schäden vermeiden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

1. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, von Personen und Kindern mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das

Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

- Benutzen Sie Elektrogeräte nur für ihren bestimmungsgemäßen Gebrauch.
- Entsorgen Sie Batterien in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen. Entsorgen Sie alte Batterien niemals über den normalen Hausmüll. Batterien von Hitze und heißen Oberflächen fernhalten.
- Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt, sondern ausschließlich für die Benutzung im privaten Haushalt. Wenn das Gerät nicht bestimmungsgemäß gebraucht oder falsch bedient wird, kann für daraus entstehende Schäden keine Haftung übernommen werden!

Sicherheitshinweise

Halten Sie das Gerät von Kindern fern. Wenden Sie das Gerät nicht auf irritierten Hautstellen an.

Bei allergischen Reaktionen sofort die Behandlung abbrechen. Behandeln Sie die Regionen rund um die Augen besonders achtsam. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. Das Gerät nicht in der Sonne liegen lassen oder starker Hitze aussetzen.

Technische Daten

Betrieb über 1 x 1,5V LR06/AA Batterie. Beim Einsetzen auf korrekte Polung achten. Eine entsprechende Batterie ist im Lieferumfang enthalten.

Batterie einsetzen

Zunächst die obere Kappe vom Gerät abziehen. Dann das Batteriefach öffnen, indem Sie das Unterteil vom Oberteil abziehen und die mitgelieferte Batterie einsetzen. Stecken Sie das Gerät anschließend wieder zusammen.

Anwendung

Das Gerät ist besonders gut für das Entfernen von

Gesichtshaarflaum und kurzen Haaren geeignet. Sollte das Gerät langsamer werden, führen Sie eine Reinigung oder einen Batteriewechsel durch. Ist die Haut vom Haarflaum befreit, kann sie tägliche Pflegeprodukte und Kosmetika optimal aufnehmen.

Inbetriebnahme

Entfernen Sie die Schutzkappe vom Gesichtshaarentferner. Schieben Sie den goldfarbenen Knopf nach oben, um das Gerät einzuschalten. Das Gerät arbeitet und die eingebaute LED-Leuchte erleichtert die Arbeit vor dem Spiegel. Um den Haarflaum zu entfernen, führen Sie das Gerät mit kleinen kreisrunden Bewegungen über die zu behandelnden Stellen.

Reinigung und Pflege

Bitte nur trocken reinigen. Das Gerät darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen. Keinesfalls mit Alkohol, Benzin oder ähnlichen Flüssigkeiten die Oberflächen bearbeiten.

Niemals Scheuermittel oder kratzende Bürsten und Schwämme verwenden.

- Vor dem Reinigen das Gerät ausschalten.
- Den Scherkopf durch Drehung entgegen des Uhrzeigersinns vom Gerät abnehmen und mit dem Reinigungspinsel säubern.

Verstauen

Das Gerät nur an einem sauberen, trockenen Ort kindersicher lagern. Bei längerem Nichtgebrauch die Batterie entnehmen.

Entsorgung



Die Produktverpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien. Das Verpackungsmaterial kann an öffentlichen Sammelstellen zur Wiederverwendung abgegeben werden.



Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll!

WEEE Reg.-Nr.: DE16094961