

Bedienungsanleitung

I-GLOW LED SENSOR-KUGELLEUCHE

MT02120A5 bzw. MT02120B5

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedienungs- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Referenz auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus. **Wichtig, für spätere Bezugnahme aufbewahren: Sorgfältig lesen!**

SICHERHEIT

Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden. Für einen sicheren Gebrauch, befolgen Sie alle nachfolgenden Sicherheitshinweise.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Verwenden Sie das Produkt nur für den dafür vorgesehenen Verwendungszweck. Andere Verwendungen oder Veränderungen am Produkt gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Verletzungen und Beschädigungen führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

SICHERHEIT VON KINDERN UND PERSONEN

WARNUNG!

• **Unfallgefahr für Kinder und Kleinkinder!**

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit Verpackungsmaterial! Es besteht Erstickungsgefahr, Kinder unterschätzen häufig die Gefahren! Lebens- und Verletzungsgefahr für Kleinkinder und Kinder!

• **Vorsicht Verletzungsgefahr!**

Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt sind. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Stabilität beeinflussen.

• **Allgemeine Sicherheitshinweise**

Achten Sie vor der Benutzung auf die Stabilität des Produktes. Benutzen Sie das Produkt sachgerecht und nur in dem vorgesehenen Einsatzbereich. Sämtliche Bestandteile sind von offenem Feuer fernzuhalten.

• **Wichtiger Warnhinweis beim Bohren in Wände**

Vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass sich keine Gas-, Wasser-, oder Stromleitung an der Bohrstelle befindet. Montage nur durch fachkundiges Personal. Unbedingt auf die Wandbeschaffenheit achten, da sich das beigefügte Befestigungsmaterial nicht für alle Wandarten eignet. Erkundigen Sie sich im Handel nach den für die jeweilige Wandbeschaffenheit geeigneten Schrauben und Dübel. Für eine unsachgemäße Wand-Dübel-Verbindung und dadurch entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG!

• **Lebensgefahr!**

Batterien können verschluckt werden, was lebensgefährlich sein kann. Nehmen Sie sofort ärztliche Hilfe in Anspruch, wenn eine Batterie verschluckt wurde.

LIEFERUMFANG/GERÄTETEILE:

1. LED-Kugelleuchte mit Sensor für den Innenbereich
2. Magnetische Halterung
3. Gehäusedeckel der Kugelleuchte mit Sensor
4. Gehäuseboden der Kugelleuchte mit Sensor und Batteriefach
5. 3 x LR03 (AAA) Batterien / 1,5 V
6. 1 Dübel, 1 Schraube zur Befestigung

TECHNISCHE DATEN:

Modell:	MT02120A5 bzw. MT02120B5
Stromversorgung:	3 x 1,5 V, LR03, AAA Batterien
Bewegungsmelder:	120° Erfassungswinkel mit ca. bis zu 5 m Reichweite
Betriebsspannung:	4,5 V
Schutzklasse:	III

ZEICHENERKLÄRUNG


Die folgenden Signalwörter und Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

WARNUNG!

Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit mittlerem Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann.

ACHTUNG!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

 Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

LIEFERUMFANG PRÜFEN/VERPACKUNG ÖFFNEN:

1. Beim unvorsichtigen Öffnen, z. B. mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen, kann das darin enthaltene Produkt beschädigt werden.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
3. Bei der Entnahme der Kugelleuchte achten Sie auf sichtbare Schäden. Bei Schäden wenden Sie sich an die Serviceadresse angegeben auf der Garantiekarte.

BATTERIEN EINLEGEN/WECHSELN:

1. Schalten Sie die Kugelleuchte durch Drücken des weißen An/Ausknopfes aus.
2. Nehmen Sie die Kugelleuchte aus der Halterung.
3. Fassen Sie die Kugel mit beiden Händen so an, dass jeweils eine Hälfte in einer Hand ist und drehen Sie nun beide Hälften entgegen dem Uhrzeigersinn, sodass sich die Kugel öffnet.
4. Legen Sie die mitgelieferten Batterien, entsprechend ihrer Polarität in das Batteriefach ein und schließen die beiden Hälften wieder durch zusammendrehen im Uhrzeigersinn.
5. Anschließend fügen Sie die funktionsbereite Kugelleuchte wieder in die Halterung ein, um die gewünschte Funktion am weißen An/Ausschalter einzustellen.

SICHERHEITSHINWEISE/WARNING:

1. Alle Batterien eines Satzes immer gleichzeitig tauschen und nur Batterien des gleichen Typs benutzen.
2. Verbrauchte Batterien aus dem Gerät entfernen, erhöhte Auslaufgefahr.
3. Das Gerät nach dem Gebrauch und bei längerer Nichtbenutzung immer ausschalten.
4. Der Sensor kann bei schwachen Batterien an Reichweite verlieren.
5. Kurzzeitige Blendung beim Einschalten ist möglich. Nicht in die LED's schauen beim Einschalten.
6. Gerät nur in Innenräumen verwenden.

FUNKTIONEN AUSWÄHLEN:

1. Halten Sie den länglichen, weißen An/Ausschalter für 3 Sekunden gedrückt und die Kugelleuchte beginnt 3 x zu blinken bevor ein Dauerlicht erscheint. Dieses Dauerlicht erlischt bei Helligkeit nach ca. 20 Sekunden. Nun ist der Dämmerungssensor aktiviert und die Kugelleuchte wird bei Dunkelheit leuchten, sobald der Sensor eine Bewegung ermittelt.
2. Drücken Sie 1 x kurz und die Kugelleuchte steht auf Dauerbetrieb 100 %.
3. Drücken Sie erneut 1 x kurz und die Kugelleuchte steht auf Dauerbetrieb 50 %.
4. Drücken Sie erneut 1 x kurz und die Kugelleuchte schaltet auf dauerhaftes Blinklicht.
5. Drücken Sie erneut 1 x kurz und die Kugelleuchte schaltet sich aus.
6. Für sensorgesteuertes Licht wieder 3 Sek. gedrückt halten (siehe Punkt 1).

VERPACKUNG ENTSORGEN



Die Produktverpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien. Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien entsprechend ihrer Kennzeichnung bei den öffentlichen Sammelstellen bzw. gemäß den landesspezifischen Vorgaben.

ENTSORGUNGSHINWEISE ZU ELEKTRISCHEN ARTIKELN



Batterien und Akkus dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Batterien und Akkus einer getrennten Sammlung zuzuführen.

Batterien und Akkus können unentgeltlich bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde/Ihres Stadtteils oder im Handel abgegeben werden, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen zugeführt werden können. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben.

In Elektrogeräten enthaltene Batterien und Akkus müssen nach Möglichkeit getrennt von ihnen entsorgt werden. Geben Sie Batterien und Akkus nur in entladene Zustand ab und achten Sie drauf, die Batterie vor der Entsorgung aus dem Gerät zu nehmen.



Elektrische Artikel, die mit einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, dürfen in keinem Fall über den Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie die elektrischen Artikel kostenlos bei einer öffentlichen Sammelstelle ab.

So können hochwertige Rohstoffe recycelt und eventuell enthaltene Schadstoffe fachgerecht entsorgt werden. Damit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz!

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die EU-Konformitätserklärung und die Bedienungsanleitung (in digitaler Form) können Sie unter www.premier.de herunterladen

Hersteller: Premier Intertrade GmbH, Kirchenstr. 7, D-21244 Buchholz